Smart CamAir Überwachungskamera Smart Smart biztonsági kamera Smart bezpečnostní kamera Smart bezpečnostná kamera Cameră de supraveghere inteligentă pentru interior



USER MANUAL Product Nr. BW2030



CONTENTS INHALT TARTALOMJEGYZÉK OBSAH OBSAH CONȚINUT

English	
Deutch	
Magyar	
Český	27
Slovenský	
Română	

Smart CamAiı

EN

1. Main functions



2. Download application

Search for the ,Tuya' app in the Apple App Store / Google Play or scan the QR code below to download.





To download the program, use your phone's camera to read the QR code below.

3. Register / Log in with an existing account

1. Registration

If you don't already have an App account, you can sign up for an account or sign in with an SMS verification code. Please read the current and next page for a description of the registration.

Click "Create New Account", go to the Privacy Policy page in the Tuya App, read and click the "Agree" button, and go to the phone number or Email registration page.



2. Log in with an existing acount

If you have previously registered an account, you can skip creating a new account, click the "Sign in with an existing account" button, enter your login information.

- 1. The system automatically selects the current country / region or you can select the country / region manually
- Enter your registered mobile number or e-mail address, enter your password to log in to the system.

12:50 4	ani eo 🔳	12:50 *	.al 60 🔳	12:55 🕫	al ? ■
<		<		<	
Enter Verification Code	Ð	Set Password		Log In	
		Han B. W. shares have with a sol	of lattice and excelore	Hungary	
				Please enter your account	
A verification code has been sent to your em	al	Don	•	Password	
adamto.akos(9gmail.com Resend (55s)					
Didn't get a code?				Log In	
				n	orgot Password
				G 🖸	

3. Add device QR code pairing (recommended)

The product only supports the 2.4 GHz Wi-Fi network. It does not support 5GHz Wi-Fi network. Wi-Fi password can not contain ~!@#\$%^&(),- special characters. Accordingly, configure the router device if necessary. When setting up the camera's Wi-Fi, make sure the router, mobile, and camera are as close together as possible for quick configuration.

- The app supports QR code net pairing and Wi-Fi connection. Other options can be selected by adding the tool. (Figure 0)
- Turn on the camera and wait for the "Wait for Wi-Fi config *" sound (if you did not hear anything at all, click the "reset" button and try again to restore the factory settings).
- When your mobile phone is connected to Wi-Fi, dick the "Add Device or" + "button on the Application home page (Figure 1), select the" Security and Video Surveillance "icon (Figure 2) -» "Smart Camera", click the "next step" button (Figure 3).
- Enter the Wi-Fi name and password, click the "Confirm" button (Figure 4).



Figure 0





12:53 🗸			.al 🕆 🔳
<	Add Manually	Auto Scan	Ξ
Electrical		ideo Surveillano	
Lighting	۲	۲	۲
Sensors	Smart Carnena (WS-FD)	Smart Corvera (Dual Band)	Smart Carnera (BLE)
Large Home Appliances	•	8	90
Small Home Appliances	Smart Camera (40)	Smart Deorbell	Ploedlight Camera
Kitchen Appliances	Base Station	N/R	DVR
Exercise & Health		- Smart Lock -	
Security & Video Surv.,	1.	1.	Ŀ.
Gateway Control	Look (MS-PD	Lock (Dybee)	Lock (ELE)
Energy	1		
Erstertairree rst	Lock (NB-4c7)		
Industry & Agriculture		Photo lock	
Others	-		
	Photo lock		



13:01 -	
Cancel	
Select 2.4 GHz W enter par If your W-FI is 5GHz, pile Correct south	I-FI Network and asword. are set it to be 2.4GHz. setting method
X Wi-Fi - 5Ghz	
VII-FI - 2.4GHZ	•••
🔶 Home Network	
A Password	
Net	a

Figure 4

When you hear "Connect Router", click on the "Connect Internet" button and wait for the connection After successful pairing, you can set the device name and location. (The latter is important if you have many tools.) Follow the steps above to connect the WiFi high-speed network setting.

Hold the screen of your mobile phone in front of the camera (Figure 5), the distance between the two should be 15-20 cm. Do not shake the mobile phone during scanning, you can move it closer and farther in slow motion for a successful scan.



Figure 5

4. Function description Real time preview image

- 1. Setting and operation
- 2. Wi-Fi signal
- 3. Sound on/off
- 4. SD/HD resolution
- 5. Full screen
- 6. Screenshot
- 7. Voice chat
- 8. Capture live view
- 9. Play Video
- 10. Cloud Storage
- PTZ control (The camera can be rotated arbitrarily to get a different perspective. You can move it up and down to capture the corners you want to view)
- 12. Motion Detection Alarm (You can set the camera to notify you when motion is detected or follow the movement by turning the camera) If you do not see the menu icon, you may need to scroll down. If you set the alarm level according to the camera view, then you get more accurate feedback.
- 13. Photo Album



6 Co Screenshot	Q Speak	8 Record
9 (b) Playback	Cloud storage	Û ↓ Direction
12 • <u>``</u> r Alarm	Photo album	-

Click the edit (pencil) button in the upper right corner of the control page to manage and configure the device.

- · Device name changes the device name and location
- Share device share this device with others, enter people's mobile numbers; (Note: the mobile number entered must be registered with a Tuya App account).
- Device info to view: Device ID, Wi-Fi signal strength, IP address, Mac address, Device time zone.
- Motion Detection: You can set the motion sensor switch and the motion sensor alarm sensitivity.
- · Memory card settings switch.
- Value-added service purchase video cloud storage service (optional according to customer needs).
- Firmware Information Supports OTA remote upgrade (do not disconnect during upgrade).
- Video Cloud Storage: After purchasing the service, the device can encrypt and upload the video recording data to the server, and the user can view the recorded video on the App at any time.



Q: Fail to add device during net-pairing?

A: Please make sure the mobile phone and device are connected to 2.4GHz router. Make sure the correct Wi-Fi password is entered.

Q: Still fail to add device after re-scanning?

A: If fail to add device, it is recommended to restart the device or power off the device, and try again.

Q: The device cannot preview?

A: Check for weak Wi-Fi signal. You can place the camera close to the router. If it still doesn't work, reset the device, and add it again.

Q: Why the device is still on the list after resetting the device?

A: The device resetting only resets the camera's network configuration and cannot change the configuration on the App. You must log in the App to delet the camera from the list

Q: How to connect the camera to another router?

A: First log in the App to delete and reset the device, and configure the device again through the App.

Q: Why the device cannot identify microSD card?

A: It is recommended to insert and remove the microSD card after power off the device. Check if the microSD card is under normal service conditions and the format is FAT32. The App shall suggest "could not find microSD card" under unstable network of the mobile phone or the device.

Q: The device is online and has an alarm event, but the mobile phone cannot receive the information?

A: First confirm that App allows notification in the settings of your mobile phone. Under normal circumstances, when an anomaly is detected, a message will appear in the notification bar of your mobile phone. Your should set a notification sound or vibration in your mobile phone. In addition, when viewing the real-time video in the App, you cannot receive alarm of the camera I being viewed. Because the device defaults the camera being viewed indicating that the user is focusing on the monitoring video, and there is no need for an alarm. Using the advanced intelligent alarm push algorithm to ensure that the alarm message will not be frequently, but the camera will record all the alarm messages and videos.

Überwachungskamera Smart

DE

1. Hauptfunktionen



2. Applikation herunterladen

Suchen Sie im Apple App Store/Android App Market nach der App "Tuya" oder scannen Sie den folgenden QR-Code, um die App herunterzuladen.





Lesen Sie mit der Kamera Ihres Handys den folgenden QR-Code, um die Applikation herunterzuladen.

3. Registrieren / Mit vorhandenem Benutzerkonto anmelden

1. Registrieren

Wenn Sie noch kein App-Konto haben, können Sie ein Konto registrieren oder sich mit einem SMS-Bestätigungscode anmelden. Bitte lesen Sie die nächsten Schritte zur Beschreibung des Registrierungsprozesses.

Klicken Sie auf "Neues Konto erstellen", gehen Sie in der Tuya-App zur Seite Datenschutzrichtlinie, lesen Sie sie durch. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Zustimmen" und klicken und gehen Sie zur Registrierungsseite für Telefonnummer oder E-Mail-Adresse.



2. Mit vorhandenem Benutzerkonto anmelden

Wenn Sie bereits ein Konto registriert haben, können Sie das Erstellen eines neuen Kontos überspringen, klicken Sie auf "Mit vorhandenem Benutzerkonto anmelden" und tragen Sie Ihre Anmeldedaten ein.

- 1. Das System wählt automatisch das aktuelle Land / die aktuelle Region aus, oder Sie können das Land / die Region manuell auswählen.
- 2. Geben Sie Ihre registrierte Handynummer oder E-Mail-Adresse ein und geben Sie Ihr Passwort ein, um sich im System anzumelden.

12:50 *	all 40 🔳	12:50 *	.atl 40 🖿	12:55 1	al≎∎
<		<		<	
Enter Verification Cod	le	Set Passwor	d	Log In	
		Use 6-20 characters with	a mix of letters and numbers	Hungary	
				Please enti-	ir your account
A verification code has been sent to your e	nail			Password	
adamto.akosi@gmail.com Resend (56s)					
Didn't get a code?					
					Forgot Password
					G 🖸

4. Gerät hinzufügen Verbindung per QR-Code (empfohlen)

Das Produkt unterstützt nur ein 2,4-GHz-WLAN-Netzwerk. Es unterstützt kein 5-GHz-WLAN-Netzwerk. Das WLAN-Passwort sollte keine Sonderzeichen von ~ $i@#5\%^{A}()$,- enthalten. Konfigurieren Sie das Router-Gerät entsprechend, falls erforderlich. Stellen Sie bei der Konfiguration von WLAN sicher, dass sich Router, Handy und Kamera so nahe wie möglich befinden, um eine schnelle Konfiguration des Geräts zu ermöglichen

- Die App unterstützt die Verbindung per QR-Code und WLAN-Verbindung. Sie können das Gerät über andere Optionen hinzufügen. (Abbildung 0.)
- Schalten Sie die Kamera ein und Sie können den Laut "Wait for Wi-Fi config" hören (wenn Sie überhaupt nichts gehört haben, klicken und halten Sie die Taste "Reset" 20 Sekunden lang gedrückt, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen).
- Wenn das Handy eine Verbindung zum WLAN herstellt, klicken Sie auf dem Startbildschirm der App auf das Symbol "Gerät hinzufügen" oder "+" (Abbildung 1), wählen Sie "Sicherheit und Sensoren" (Abbildung 2) -» "Intelligente Kamera" und klicken Sie auf "nächster Schritt" (Abbildung 3).
- Geben Sie dem WLAN-Namen und das Passwort ein und klicken Sie auf "Bestätigen" (Abbildung 4)



12:53 🗸			l 🕆 🔳
<	Add Manually	Auto Scan	Ξ
Electrical		ideo Surveillano	
Lighting	۲	۲	۲
Sensors	Smart Camena (WS-FD)	Smart Corvera (Dual Band)	Smart Carners (ELE)
Large Home Appliances	۲	8	Ŷ
Small Home Appliances	Smart Camera (40)	Smart Deorbel	Ploedlight Carriera
Kitchen Appliances	Base Station	N/R	DVR
Exercise & Health		- Smart Lock -	
Security & Video Serv.,	L.	1.	1
Gateway Control	Look MS-PD	Lock (Zigbeel	Lock (BLD)
Energy	1		
Erstertairene rst	Lock (MR-Ic7)		
Industry & Agriculture		Photo look	
	1		

Abbildung 3

13:01 -	
Cancel	
Select 2.4 GHz Wi-Fi Netword enter password. If your Wi-Fi is SCHz, please set is to b Correct setting nether	ork and a 2.0GHz. d
× WI-FI - 5Ghz	
✓ Wi-Fi - 2.4Ghz =	* ()
Home Network	=
Next	

Abbildung 4

Wenn Sie "Connect Router" hören, klicken Sie auf "Connect Internet" und warten Sie, bis die Verbindung hergestellt ist. Gerät erfolgreich hinzugefügt, Sie können Sie Gerätenamen und den Ort einstellen. (Letzteres ist nur dann wichtig, wenn Sie viele Geräte haben.)

Halten Sie den Bildschirm Ihres Handys vor die Kamera (Abbildung 5). Der Abstand zwischen beiden sollte 15-20 cm sein. Schütteln Sie das Handy während des Scannens nicht. Sie können es für einen erfolgreichen Scan langsam näher und ferner bewegen.



Abbildung 5

5. Funktionsbeschreibung Echtzeit-Vorschau-Oberfläche

- 1. Einstellung und Verwaltung
- 2. WLAN-Signalstärke
- 3. Tonschalter
- 4. SD/HD Bildqualität
- 5. Vollbild
- 6. Bildschirmfoto
- 7. Sprachchat
- 8. Echtzeitvideo aufnehmen
- 9. Videowiedergabe
- 10. Cloud-Speicher
- 11. PTZ-Steuerung (Die Kamera kann gedreht werden, um eine andere Perspektive zu erhalten. Sie können sie nach oben und unten bewegen, um jede Ecke zu erfassen, die Sie anzeigen möchten.)
- 12. Bewegungserkennungsalarm (Benachrichtigung durch intelligente Bewegungserkennung Alternativ können Sie der Bewegung folgen, indem Sie die Kamera drehen.) Wenn Sie den Menüpunkt nicht sehen, müssen Sie möglicherweise nach unten scrollen
- 13. Fotoalbum



Klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten (Bleistift) in der oberen rechten Ecke der Steuerungsseite, um das Gerät zu verwalten und zu konfigurieren.

- · Gerätename Sie können den Gerätenamen und den Ort ändern;
- Gerät teilen Teilen Sie dieses Gerät mit anderen, Sie können auch Handynummern teilen. (Hinweis: Die eingetragene Handynummer muss mit Tuya App-Konto registriert werden.)
- Geräteinformationen zum Anzeigen: Geräte-ID, WLAN-Signalstärke, IP-Adresse, MAC-Adresse, Gerätezeitzone.
- Bewegungserkennung Sie können den Schalter und die Alarmempfindlichkeit des Bewegungssensors einstellen.
- Einstellungen der Speicherkarte Schalter.
- Mehrwertdienste kaufen Video-Cloud-Speicherdienst (optional je nach Kundenwunsch).
- Firmware-Informationen Unterstützt das OTA-Remote-Update (die Verbindung während des Updates nicht trennen).
- Video-Cloud-Speicherdienst: Nach dem Kauf des Dienstes kann das Gerät die Videoaufzeichnungsdaten verschlüsseln und auf den Server hochladen, und der Benutzer kann sich das aufgezeichnete Video jederzeit in der App anschauen.



F: Haben Sie Fehler beim Hinzufügen des Geräts während des Netzkoppelns?

A: Bitte stellen Sie sicher, dass das Handy und das Gerät an einen 2,4-GHz-Router angeschlossen sind. Stellen Sie sicher, dass das richtige WLAN-Passwort eingegeben wurde.

F: Können Sie das Gerät nach dem erneuten Scannen immer noch nicht hinzufügen?

A: Wenn das Gerät nicht hinzugefügt werden kann, wird empfohlen, das Gerät neu zu starten oder das Gerät auszuschalten und es erneut zu versuchen.

F: Kann das Gerät keine Vorschau anzeigen?

A: Überprüfen Sie, ob das WLAN-Signal schwach ist. Sie können die Kamera n\u00e4her am Router platzieren. Wenn es immer noch nicht funktioniert, setzen Sie das Ger\u00e4t zur\u00fcck und f\u00fcgen Sie es erneut hinzu.

F : Warum ist das Gerät nach dem Zurücksetzen des Geräts immer noch in der Liste?

A : Das Zurücksetzen des Geräts setzt nur die Netzwerkkonfiguration der Kamera zurück und kann die Konfiguration in der App nicht ändern. Sie müssen die Kamera aus der Liste löschen.

F: Wie kann ich die Kamera an einen anderen Router anschließen?

A: Melden Sie sich zuerst in der App an, um das Gerät zu löschen und zurückzusetzen, und konfigurieren Sie das Gerät erneut über die App.

F: Warum kann das Gerät die microSD-Karte nicht identifizieren?

A: Es wird empfohlen, die microSD-Karte nach dem Ausschalten des Geräts einzulegen und zu entfernen. Überprüfen Sie, ob sich die microSD-Karte unter normalen Betriebsbedingungen befindet und das Format FAT32 ist.

F: Das Gerät ist online und hat ein Alarmereignis, aber das Handy kann die Informationen nicht empfangen.

A: Stellen Sie zunächst sicher, dass die App eine Benachrichtigung in den Einstellungen Ihres Handys zulässt. Wenn unter normalen Umständen eine Anomalie festgestellt wird, wird in der Benachrichtigungsleiste Ihres Handys eine Meldung angezeigt. Sie sollten einen Benachrichtigungston und eine Vibration auf Ihrem Handy einstellen. Außerdem können Sie beim Anzeigen von Echtzeitvideos in der App keinen Alarm von der angezeigten Kamera erhalten. Da die Kamera angezeigt wird, werden Sie keine Benachrichtigung oder Alarm erhalten. Verwenden Sie den fortschrittlichen intelligenten Alarm-Push-Algorithmus, um sicherzustellen, dass die Alarmmeldung nicht häufig angezeigt wird, die Kamera jedoch alle Alarmmeldungen und Videos aufzeichnet.

Smart biztonsági kamera

HU

1. Főbb funkciók



2. Applikáció letöltése

Keressen rá a "Tuya" applikációra az Apple App Store/Android App Market-ben, vagy scannelje be az alábbi QR kódot a letöltéshez.





A program letöltéséhez telefonja kamerájának segítségével olvassa le az alább QR kódot.

3. Regisztráció / Létező felhasználói fiókkal történő belépés 1. Regisztráció

Ha még nincs App-fiókja, regisztrálhat egy fiókot, vagy bejelentkezhet SMS-ellenőrző kóddal. Kérjük, olvassa el az aktuális és a következő oldalt a regisztráció leírásához.

Kattintson az "Új fiók létrehozása" elemre, lépjen be az Adatvédelmi irányelvek oldalra a Tuya App alkalmazásban, olvassa el, majd kattintson az "Egyetértés" gombra, és lépjen tovább a telefonszám vagy E-mail cím regisztrációs oldalra.



2. Létező felhasználói fiókkal történő belépés

Ha már korábban regisztrált egy fiókot, akkor kihagyhatja az új fiók létrehozását, kattintson a "Bejelentkezés meglévő fiókkal" gombra, írja be a bejelentkezési adatait.

- 1. A rendszer automatikusan kiválasztja az aktuális országot / régiót, vagy manuálisan is kiválaszthatja az országot / régiót.
- Írja be regisztrált mobilszámát vagy e-mail címét, írja be jelszavát a rendszerbe való bejelentkezéshez.

12:50 🕫	all 40 🔳	12:50 *	.all 40 🔳	12:55 1	al 🕈 🖿
<		<		<	
Enter Verification Cod	le	Set Passwor	d	Log In	
		Use 6-20 characters with	a mix of letters and numbers	Hungary	
				Please enter	your account
A verification code has been sent to your e	mail			Password	
adamto.akosi(9gmail.com Resend (95s)					
Didn't get a code?					
					Forget Password
					G 🖸

4. Eszköz hozzáadása QR-kód párosítás (ajánlott)

A termék csak a 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózatot támogatja. Nem támogatja az 5GHz-es Wi-Fi hálózatot. A Wi-Fi jelszó nem tartalmazhat ~!@#\$%^&(),- speciális karaktereket. Ennek megfelelően, ha szükséges konfigurálja a router eszközét. A kamera Wi-Fi beállítása során győződjön meg arról, hogy a router, a mobil és a kamera a lehető legközelebb van egymáshoz a gyors konfigurálás érdekében.

- Az alkalmazás támogatja a QR-kód net-párosítását és a Wi-Fi csatlakozást. Az eszköz hozzáadásával más lehetőségek is választhatók. (0. ábra)
- Kapcsolja be a kamerát, és várja meg a "Wait for Wi-Fi config *" hangot (ha egyáltalán nem hallott semmit, a gyári beállítások visszaállításához kattintson a "reset" gombra és próbálja meg újra).
- Amikor a mobiltelefon csatlakozik a Wi-Fi-hez, kattintson az Alkalmazás kezdőlapján az "Eszköz hozzáadása vagy a "+" gombra (l ábra), válassza a "Biztonság és érzékelők" ikont (2. ábra) -» "Intelligens kamera", kattintson a "következő lépés" gombra (3. ábra).



• Îrja be a Wi-Fi nevét és a jelszót, kattintson a "Megerősítés" gombra (4. ábra).

22

12:53 🗸			ad 🕆 🖿
<	Add Manually	Auto Scan	Ξ
Electrical		Adeo Surveilland	
Lighting	۲	۲	۲
Sensors	Smart Carnena (WS-FD)	Smart Cornera (Dual Band)	Smart Carnera (BLE)
Large Home Appliances	۲	8	990
Small Home Appliances	Smart Carriera (40)	Smart Deorbel	Poodight Carriera
Kächen Appliances	Base Station	NR.	DVR
Exercise & Health		Smart Lock	
Security & Video Serv.,	1	1	1.
Gateway Control	Look (WI-PD	Lack (Zigbee)	Lock (BLD)
Energy	1		
Erstertairere rit	Lock (NE-1c7)		
Industry & Agriculture	-	- Photo lock	
Others	-		
	Photo lock		



13:01 -		.49 m
Cancel		
Se If ye	lect 2.4 GHz Wi-Fi enter passw ur Wi-Fi is 5GHz, please a Correct router settin	Network and ord. at it to be 2.4GHz. Ig method
J	× W-FI - 5Ghz	. * 0
¢	Home Network	
A	Password	



Amikor hallja, hogy "Connect Router", kattintson a "Connect Internet" gombra és várja meg a csatlakozást. Sikeres párosítás, beállíthatja az eszköz nevét és helyét. (Utóbbinak akkor van jelentősége, ha sok eszközzel rendelkezik.) A WiFi gyorscsatlakozási hálózat beállítás a fenti lépéseknek megfelelően csatlakoztatható.

Tartsa a mobiltelefonja képernyőjét a kamera elé (5. ábra), a kettő közötti távolságnak 15-20 cm-nek kell lennie. A beolvasás során ne rázza a mobiltelefont, közelebb és távolabb helyezheti lassú mozgással a sikeres beolvasás érdekében.





5. Funkció leírás Valós idejű előnézeti kép

- 1. Beállítás és kezelés
- 2. Wi-Fi jelerősség
- 3. Hang be/kikapcsolás
- 4. SD/HD képminőség
- 5. Teljes képernyő
- 6. Képernyőkép
- 7. Mikrofon
- 8. Élő nézet rögzítése
- 9. Videolejátszás
- 10. Cloud tárhely
- PTZ vezérlés (A kamera tetszőlegesen elforgatható, hogy más perspektívát kapjon. Fel és le mozgathatja, rögzítheti a megtekinteni kívánt sarkokat)
- 12. Mozgásérzékelő riasztás (Beállíthatja, hogy a kamera küldjön értesítést mozgásérzékeléskor, illetve kövesse a mozgást a kamera fordításával) Ha nem látja a menüpontot előfordulhat, hogy görgetnie kell lefelé.
- 13. Galéria



Kattintson a szerkesztés (ceruza) gombra a vezérlőoldal jobb felső sarkában az eszköz kezeléséhez és beállításához

- Eszköznév módosíthatja az eszköz nevét és helyét;
- Eszköz megosztása megoszthatja ezt az eszközt másokkal, megadhatja az emberek mobiltelefonszámát; (Megjegyzés: a beírt mobiltelefonszámot regisztrálni kell egy Tuya App-fiókkal).
- Eszközinformációk megtekintéshez: Eszközazonosító, Wi-Fi jelerősség, IP-cím, Maccím, Eszköz időzónája.
- Mozgásérzékelés beállíthatja a mozgásérzékelő kapcsolót és a mozgásérzékelő riasztási érzékenységet.
- · Memóriakártya beállítások kapcsoló.
- Hozzáadott értékű szolgáltatásvásárlás videó felhő tárolási szolgáltatás (opcionális az ügyfél igényeinek megfelelően).
- Firmware információk Támogatja az OTA távoli frissítést (frissítés közben ne válassza le a kapcsolatot).
- Videófelhő-tárolás: a szolgáltatás megvásárlása után az eszköz titkosíthatja és feltöltheti a videofelvétel adatait a szerverre, a felhasználó pedig bármikor megtekintheti a rögzített videót az App-on.



K: Nem sikerült hozzáadni az eszközt a net-párosítás során?

V: Kérjük, ellenőrizze, hogy a mobiltelefon és az eszköz csatlakozik-e a 2,4 GHz-es routerhez. Ellenőrizze, hogy a helyes Wi-Fi jelszót adta-e meg.

K: Az újbóli beolvasás után sem sikerül hozzáadni az eszközt?

V: Ha nem sikerül hozzáadni az eszközt, javasoljuk, hogy indítsa újra az eszközt, vagy kapcsolja ki, majd próbálkozzon újra.

K: Nem tudja megtekinteni az előnézetet?

V: Ellenőrizze a gyenge Wi-Fi jelet. A kamerát a router közelében helyezze el. Ha még mindig nem működik, állítsa alaphelyzetbe az eszközt, és adja hozzá újra.

K: Miért van az eszköz továbbra is a listán az eszköz visszaállítása után?

V: Az alaphelyzetbe állító eszköz csak a kamera hálózati konfigurációját állítja vissza, és nem változtathatja meg az alkalmazás konfigurációját. A kamera törléséhez a listából kell kitörölnie

K: Hogyan lehet a kamerát egy másik router-hez csatlakoztatni?

V: Először jelentkezzen be az alkalmazásba az eszköz törléséhez és alaphelyzetbe állításához, majd konfigurálja újra az eszközt az alkalmazás segítségével.

K: Miért nem tudja az eszköz azonosítani az microSD-kártyát?

V: A készülék kikapcsolása után ajánlott behelyezni és eltávolítani az microSD-kártyát. Ellenőrizze, hogy az microSD-kártya normál szolgáltatási körülmények között van-e, és a formátum FAT32.

K: A készülék online és riasztási esemény van, de a mobiltelefon nem tudja fogadni az információkat?

V: Először erősítse meg, hogy az alkalmazás részére engedélyezve van az értesítés a mobiltelefon beállításaiban. Normális körülmények között, ha rendellenességet észlel, egy üzenet jelenik meg a mobiltelefon értesítési sávjában. Be kell állítania egy értesítési hangot és rezgést a mobiltelefonján. Ezen túlmenően, amikor a valós idejű videót nézi az alkalmazásban, nem kaphat riasztást a megtekintett kameráról. Kamera használata közben a visszajelzés és figyelmeztetés funkció nem működik.

Smart bezpečnostní kamera

CZ

1. Hlavní funkce



Obousměrná komunikace



Šifrovaná ochrana



Zobrazení více uživatelů



Funkce nočního vidění



nicroSE karta



Cloud-ové úložiště





Full HD

2. Stáhnutí aplikace

Vyhledejte ,Tuya' aplikaci v Apple App Store / Android App Marke-te, nebo naskenujte následující QR kód pro stažení





Pro stažení programu na váš telefon odečtěte tento QR kód pomocí kamery telefonu.

3. Registrace / Přihlášení s existujícím uživatelským účtem

1. Registrace

Pokud ještě nemáte uživatelské konto, můžete se zaregistrovat nebo přihlásit pomcou kontrolního SMS kódu. Prosím přečtěte si aktuální a následující stranu

Klikněte na ikonu "Vytvoření nového účtu", vstupte na stránku Zásady ochrany osobních údajů v aplikaci Tuya App, přečtěte si je, potom na "Souhlasím" tlačítko, a přejděte na stránku registrace e-mailové adresy nebo telefonního čísla.



2. Přihlášení s existujícím uživatelským

Pokud jste si účet již zaregistrovali, můžete přeskočit vytvoření nového účtu, kliknout na tlačítko, Přihlásit se pomocí existujícího účtu", zadat své přihlašovací údaje.

- 1. Systém automaticky vybere aktuální zemi / region, zemi / region můžete zvolit i manuálně
- 2. Pro přihlášení do systému zadejte registrované telefonní číslo nebo e-mailovou adresu

12:50 4	ad 40 🔳	12:50 *	.al 40 🔳	12:55 🕫	al 🕈 🖿
<		<		<	
Enter Verification Code	Ð	Set Password		Log In	
		Han B. W. shares have with a sol	of lattice and excelore	Hungary	
				Please enter your account	
A verification code has been sent to your em	al	Don	•	Password	
adamto.akos(9gmail.com Resend (55s)					
Didn't get a code?				Log In	
				n	orgot Password
				G 🖸	

4. Přidání zařízení

Spárování s QR-kódem (doporučeno)

Produkt podporuje pouze síť Wi-Fi 2,4 GHz. Nepodporuje síť Wi-Fi 5 GHz. Heslo Wi-Fi nemůže obsahovat ~!@#\$%^&(),- speciální znaky. Podle toho nakonfigurujte router zařízení, pokud je to nutné. Při nastavování Wi-Fi kamery se ujistěte, že router, mobilní telefon a kamera jsou co nejblíže k sobě, abyste je mohli rychle nakonfigurovat

- Aplikace podporuje spárování přes QR-kód a Wi-Fi připojení. Přidáním zařízení je možné zvolit i další možnosti (obraz 0.)
- Zapněte kameru a počkejte až uslyšíte "Wait for Wi-Fi config *" (pokud jste nic neslyšeli, pro vynulování nastavení stiskněte "reset" tlačítko a opět se pokuste zapnout kameru).
- Když se mobilní telefon připojí k Wi-Fi, klikněte na úvodní stránce aplikace na "Přidání zařízení nebo na" + "tlačítko (obraz l), zvolte" Bezpečnost a senzory "(obraz 2.) -» "Inteligentní kamera", klikněte na tlačítko "další krok" (obraz 3.).
- •Zadejte vaše Wi-Fi jméno a heslo, klikněte na tlačítko "Potvrdit" (obraz 4).



12:53 🗸			.al 🕆 🔳
<	Add Manually	Auto Scan	Ξ
Electrical		Adeo Surveilland	
Lighting	۲	•	۲
Sensors	Smart Camera (WS-FD)	Smart Cornera (Dual Band)	Smart Carners (BLE)
Large Home Appliances	•	8	Ŷ
Small Home Appliances	Smart Camera (40)	Smart Deorbel	Ploedlight Carriera
Kächen Appliances	Base Station	NR.	Dir.
Exercise & Health		Smart Lock	
Security & Video Surv.,	1.	1.	1.
Gateway Control	Look (WI-PD	Lack (Zigbee)	Lock (BLD)
Energy	1.		
Erstertairere rit	Lock (NB-4c7)		
Industry & Agriculture		Photo lock	
Others	-		
	Photo lock		



13:01 🕈		49 -
Cancel		
Select If your W	2.4 GHz Wi-Fi I enter passwo 1-Fi is 5GHz, please to Common router setting	Network and ord. It is to be 2.4GHz. I method
× V	A-FI - 5Ghz Fi - 2.4Ghz	a * ()
₹ Hα	me Network	
	Next	

Obraz 4

Pokud slyšíte "Connect Router", klikněte na tlačítko "Connect Internet" a počkejte na spárování. Úspěšné spárování, můžete nastavit název a místo zařízení. (Pro nastavení místa máte možnost tehdy pokud disponujete s více zařízeními)

Podržte obrazovku vašeho mobilního telefonu před kameru (Obraz 5.), Vzdálenost mezi Nimu musí být 15-20 cm. Během odečítání netřeste telefonem, můžete telefon přiblížit nebo oddálit v zájmu párování.





5. Popis funckie

- Obraz v reálnom čase
- 1. Nastavenie a ovládanie
- 2. Síla signálu Wi-Fi
- 3. Zapnutie/vypnutie zvuku
- 4. SD/HD kvalita obrazu
- 5. Celá obrazovka
- 6. Obraz
- 7. Zvukový chat
- 8. Nahrání obrazu v reálním čase
- 9. Prohrání videa
- 10. Cloud hosting
- 11. PTZ ovládanie (Kameru môžete ľubovolne otáčať, aby ste dostali iný pohľad. Môžete ňou pohybovať smerom nadol a nahor,môžete zafixovať požadované rohy.
- 12. Alarm po detekci pohybu (Nastaví aby kamera poslal oznámení po detekci pohybu a sledovala pohyb otáčením kamery). Pokud nevidíte menu bod musíte rolovat směrem dolů. Ak nastavíte úroveň alarmu podľa zobrazenia kamery, presnejší alarm
- 13. Galerie



Kliknutím na tlačítko upravit (tužka) v pravém horním rohu stránky s ovládáním můžete zařízení spravovat a konfigurovat.

- · Název zařízení můžete změnit název a místo zařízení;
- Sdílení zařízení sdílejte zařízení s ostatními, zadejte čísla mobilních telefonů (Poznámka: Zadané telefonní číslo musí být zaregistrováno v aplikaci Tuya
- Informace o zařízení pro zobrazení: Identifikátor zařízení, síla signálu Wi-Fi, IP-adresa, Mac-adresa, Časová zóna zařízení
- · Detekce pohybu můžete nastavit citlivost senzoru detekce pohybu a alarm
- Nastavení paměťové karty zapínač
- Nákup služby s přidanou hodnotou služba cloudového úložiště videa (volitelné dle potřeb zákazníka). Informace o firmwaru - podporuje vzdálenou aktualizaci OTA (během aktualizace neodpojujte).
- Cloudové úložiště videa: Po zakoupení služby může zařízení kódovat a nahrávat videa na server, uživatel si může videa prohlížet nahrané videa přes aplikaci

14:23 🕫		al 🗢 🖿
<	Settings	
IPC 🧧		
Device Inform	ation	
Tap-to-Run ar	nd Automation	
VAS		
Purchase VAS	3	
OTHERS		
FAQ & Feedba	ack	
Share Device		
Add to Home	Screen	
	Remove Device	

Ot.: Nepodařilo se přidat zařízení během internetového párování?

Od.: Prosím zkontrolujte zda jsou váš mobilní telefon a zařízení připojené k 2,4 GHZ routeru. Skontrolujte zda jste zadali správné Wifi heslo..

Ot.: Nepodařilo se přidat zařízení ani po opětovném odečtení?

Od.: Pokud se Vám nepodaří přidat zařízení, doporučujeme zařízení resetovat nebo jej vypnout a opět se pokusit o přidání.

Ot.: Nedaří se Vám zobrazit obraz?

Od.: Zkontrolujte slabý Wi-Fi signál. Kameru uložte do blízkosti routeru Pokud stále nefunguje, resetujte zařízení a znovu jej přidejte

Ot.: Proč je kamera na seznamu po resetování zařízení?

Od.: Nástroj na resetování obnoví pouze síťovou konfiguraci kamery a nemůže změnit konfiguraci aplikace. Chcete-li kameru vymazat, musíte ji vymazat ze seznamu

Ot.: Jak je možné připojit kameru k jinému routeru?

Od.: Nejprve se přihlaste do aplikace pro vymazání zařízení a resetování, pak nakonfigurujte zařízení pomocí aplikace.

Ot.: Proč neví zařízení identifikovat paměťovou kartu?

Od.: Po vypnutí zařízení se doporučuje vložit a vyjmout kartu microSD. Zkontrolujte, zda je karta microSD za normálních provozních podmínek a zda má formát FAT32.

Ot.: Zařízení je online a došlo k výstražné události, ale mobilní telefon nemůže přijímat tyto informace?

Od.: Nejdříve v nastaveních mobilního telefonu potvrďte, že je pro vaši aplikaci povolené upozornění. Za normálních okolností se v případě zjištění chyby zobrazí zpráva na panelu upozorněními mobilního telefonu. Musíte nastavit zvuk a vibrace upozorněni na svém mobilním telefonu. Kromě toho, když v aplikaci sledujete video v reálném čase, nemusí se vám od zobrazené karnery zobrazit výstraha. Při použití karnery nefunguje funkce zpětné vazby a varování.

SK

1. Hlavné funkcie







Šifrovaná ochrana



Zobrazenie viacerých používateľov

Funkcia nočného videnia



karta



Cloud-ové úložisko





Full HD

2. Stiahnutie aplikácie

Vyhľadajte "Tuva" aplikáciu v Apple App Store/Android App Marke-te, alebo oskenujte nasledujúci QR kód pre stiahnutie.





Pre stiahnutie programu na váš telefón odčítajte tento QR kód pomocou kamery vášho telefónu.

3. Registrácia / Prihlásenie s existujúcim užívateľským kontom

1. Registrácia

Ak ešte nemáte užívateľské konto, môžete sa zaregistrovať alebo prihlásiť pomcou kontrolného SMS kódu. Prosím prečítajte si aktuálnu a nasledujúcu stranu.

Kliknite na ikonu "Vytvorenie nového konta", vstúpte na stránku Zásady ochrany osobných údajov v aplikácii Tuya App, prečítajte si ich,potom kliknite na "Súhlasím" tlačidlo, a prejdite na stránku registrácie e-mailovej adresy alebo telefónneho čísla.



2. Prihlásenie s existujúcim užívateľským kontom

Ak ste si účet už zaregistrovali, môžete preskočiť vytvorenie nového účtu, kliknúť na tlačidlo "Prihlásiť sa pomocou existujúceho účtu", zadať svoje prihlasovacie údaje.

- Systém automaticky vyberie aktuálnu krajinu/región, krajinu/ región môžete zvoliť aj manuálne.
- 2. Pre prihláseniu do systému zadajte registrované telefónne číslo alebo e-mailovú adresu.

12:50 1	ad 40 🔳	12:50 4	.ati 40 🔳	12:55 1	ad ♥ ■
<		<		<	
Enter Verification	Code	Set Password		Log In	
		Use 6-20 characters with a	is of letters and numbers	Hungary	
				Please enter your acco	int
A vertication code has been sent to	your email	•	ne	Password	
adamto.akos@gmail.com Resend ()	564				
Didn't get a code?				L 6	
					Forgot Password
				<u> </u>	0
					0
		l —			

4. Priadanie zariadenia

Spárovanie s QR-kódom (odporúčané)

Produkt podporuje iba sieť Wi-Fi 2,4 GHz. Nepodporuje sieť Wi-Fi 5 GHz. Heslo Wi-Fi nemôže obsahovať ~!@#\$%^&(),- špeciálne znaky. Podľa toho nakonfigurujte router zariadenie, ak je to potrebné. Pri nastavovaní Wi-Fi kamery sa uistite, že router, mobilný telefón a kamera sú čo najbližšie k sebe, aby ste ich mohli rýchlo nakonfigurovať.

- Aplikácia podporuje spárovanie cez QR-kód a Wi-Fi pripojenie. Pridaním zariadenia je možné zvoliť aj dalšie možnosti (obraz 0.)
- Zapnite kameru a počkajte kým budete počuť "Wait for Wi-Fi config *" (ak ste nič nepočuli, pre vynulovanie nastavení stlačte "reset" tlačidlo a opäť sa pokúste zapnúť kameru).
- Keď sa mobilný telefón pripojí k Wi-Fi, kliknite na úvodnej stránke aplikácie na "Pridanie zariadenia alebo na "+" tlačidlo (obraz I), zvoľte "Bezpečnosť a senzory" (obraz 2.) -», "Inteligentná kamera", kliknite na tlačidlo "ďalší krok" (obraz 3.).
- Zadajte vaše Wi-Fi meno a heslo, kliknite na tlačidlo "Potvrdit" (obraz 4).



12:53 🗸			.d 🕆 🔳
<	Add Manually	Auto Scan	Ξ
Electrical		Adeo Surveilland	
Lighting	۲	•	۲
Sensors	Smart Camera (WS-FD)	Smart Cornera (Dual Band)	Smart Carners (BLE)
Large Home Appliances	•	8	Ŷ
Small Home Appliances	Smart Camera (40)	Smart Deorbel	Ploedlight Carriera
Kitchen Appliances	Base Station	NR.	Dir.
Exercise & Health		- Smart Lock	
Security & Video Surv.,	1.	1.	1
Gateway Control	Look (MS-FD	Lock (Zigbee)	Lock (BLD)
Energy	1		
Erstertairene rst	Lock (NB-4c7)		
Industry & Agriculture		Photo lock	
Others	-		
	Photo lock		

Obraz 3

13:01 🕈		49 -
Cancel		
Select If your W	2.4 GHz Wi-Fi I enter passwo 1-Fi is 5GHz, please to Common router setting	Network and ord. It is to be 2.4GHz. I method
× V	A-FI - 5Ghz Fi - 2.4Ghz	a * ()
₹ Hα	me Network	
	Next	

Obraz 4

Úspešné spárovanie, môžete nastaviť názov a miesto zariadenia. (Na nastavenie miesta máte možnosť vtedy ak disponujete s viacerými zariadeniami)

Podržte obrazovku vášho mobilného telefónu pred kameru (Obraz 5.),vzdialenosť medzi nimu musí byť 15-20 cm. Počas odčítania netraste telefónom, môžete telefón priblížiť alebo oddialiť v záujme spárovania.





5. Popis funckie

Obraz v reálnom čase

- 1. Nastavenie a ovládanie
- 2. Sila signálu Wi-Fi
- 3. Zapnutie/vypnutie zvuku
- 4. SD/HD kvalita obrazu
- 5. Celá obrazovka
- 6. Obraz
- 7. Zvukový chat
- 8. Nahranie obrazu v reálnom čase
- 9. Prehranie videa
- 10. Cloud hosting
- 11. PTZ ovládanie (Kameru môžete ľubovolne otáčať, aby ste dostali iný pohľad. Môžete ňou pohybovať smerom nadol a nahor,môžete zafixovať požadované rohy.
- 12. Alarm po detekcii pohybu (Nastaví aby kamera poslal oznámenia po detekcii pohybu a sledovala pohyb otáčaním kamery). Ak nevidíte menu bod musíte rolovať smerom nadol. Ak nastavíte úroveň alarmu podľa zobrazenia kamery, presnejší alarm.
- 13. Galéria



Kliknutím na tlačidlo upraviť (ceruzka) v pravom hornom rohu stránky s ovládaním môžete zariadenie spravovať a konfigurovať.

- Názov zariadenia môžete zmeniť názov a miesto zariadenia;
- Zdielanie zariadenia zdielajte zariadenie s ostatnými , zadajte čísla mobilných telefónov (Poznámka: Zadané telefónne číslo musí byť zaregistrované v aplikácii Tuya
- Informácie o zariadení pre zobrazenie: Identifikátor zariadenia, sila signálu Wi-Fi, IPadresa, Mac-adresa, Časová zóna zariadenia.
- Detekcia pohybu môžete nastaviť citlivosť senzoru detekcie pohybu a alarm.
- · Nastavenia pamäťovej karty zapínač.
- Nákup služby s pridanou hodnotou služba cloudového úložiska videa (voliteľné podľa
 potrieb zákazníka). Informácie o firmvéri podporuje vzdialenú aktualizáciu OTA (počas
 aktualizácie sa neodpájajte).
- Cloudové úložisko videa: Po zakúpení služby môže zariadenie kódovať a nahrávať videá na server, užívateľ si môže videá prezerať nahrané videá cez aplikáciu

14:23 🕫		ad 🗢 🖿
<	Settings	
🥊 IP	с	
Device Info	rmation	
Tap-to-Run	and Automation	
VAS		
Purchase V	AS	
OTHERS		
FAQ & Feed	lback	
Share Devic	ce	
Add to Hom	ne Screen	
	Daman Davia	
	Remove Device	

Ot.: Nepodarilo sa pridať zariadenia počas internetového spárovania?

Od.: Prosím skontrolujte či sú váš mobilný telefón a zariadenie pripojené k 2,4 GHZ routeru. Skontrolujte či ste zadali správne Wifi heslo.

Ot.: Nepodarilo sa pridať zariadenia ani po opätovnom odčítaní?

Od.: Ak sa Vám nepodarí pridať zariadenie,odporúčame zariadenia resetovať alebo ho vypnúť a opäť sa pokúsiť o pridanie.

Ot.: Nedarí sa Vám zobraziť obraz?

Od.: Skontrolujte slabý Wi-Fi signál. Kameru uložte do blízkosti routra Ak stále nefunguje, resetujte zariadenie a znova ho pridajte

Ot.: Prečo je kamera na zozname po resetovaní zariadenia?

Od.: Nástroj na resetovanie obnoví iba sieťovú konfiguráciu kamery a nemôže zmeniť konfiguráciu aplikácie. Ak chcete kameru vymazať, musíte ju vymazať zo zoznamu.

Ot.: Ako je možné pripojiť kameru k inému routru?

Od.: Najprv sa prihláste do aplikácie pre vymazanie zariadenia a resetovanie, potom nakonfigurujte zariadenie pomocou aplikácie.

Ot.: Prečo nevie zariadenie identifikovať pamäťovú kartu?

Od.: Po vypnutí zariadenia sa odporúča vložiť a vybrať kartu microSD. Skontrolujte, či je karta microSD za normálnych prevádzkových podmienok a či má formát FAT32.

Ot.: Zariadenie je online a došlo k výstražnej udalosti, ale mobilný telefón nemôže prijímať tieto informácie?

Od.: Najskôr v nastaveniach mobilného telefónu potvrďte, že je pre vašu aplikáciu povolené upozornenie. Za normálnych okolností sa v prípade zistenia chyby zobrazí správa na paneli s upozorneniami mobilného telefónu. Musíte nastaviť zvuk a vibrácie upozornení na svojom mobilnom telefóne. Okrem toho, keď v aplikácii sledujete video v reálnom čase, nemusí sa vám od zobrazenej kamery zobraziť výstraha. Pri použití kamery nefunguje funkcia spätnej väzby a varovania. Pomocou pokročilého inteligentného algoritmu tlačenia alarmu môžete zaistiť, aby výstražná správa nebola častá, ale kamera zaznamená všetky výstražné správy a videá.

Cameră de supraveghere inteligentă pentru interio

RO

1. Funcții principale







Protecție Criptare



Vizionare Multi-user



Vizionare în Mod noapte



Slot pentru card microSD



Stocare in cloud



Wi-Fi



Full HD

2. Descărcarea aplicației

Căutați aplicația "Tuya" în Apple App Store / Android App Market sau scanați codul QR de mai jos pentru a descărca.





Pentru a descărca programul, utilizați camera telefonului pentru a citi codul QR de mai jos.

3. Creare cont/ Conectare cu un cont de utilizator existent

1. Creare cont

Dacă nu aveți deja încă un cont pentru aplicație, vă puteți înscrie pentru un cont sau vă puteți conecta cu un cod de verificare SMS. Vă rugăm să citiți pagina curentă și pagina următoare pentru descrierea creării contului.

Faceți clic pe "Creați un cont nou", accesați pagina politicii de confidențialitate din aplicația Tuya, citiți și faceți clic pe butonul "De acord" și accesați numărul de telefon sau pagina de înregistrare prin e-mail.



2. Conectați-vă ca utilizator existent

Dacă ați înregistrat deja un cont, puteți sări peste crearea unui cont nou, faceți clic pe butonul "Conectați-vă cu un cont existent" și introduceți informațiile de conectare.

- 1. Sistemul selectează automat țara / regiunea curentă sau puteți selecta manual țara / regiunea
- Introduceți numărul de telefon mobil înregistrat sau adresa de e-mail, introduceți parola pentru a vă conecta la sistem.

12:50 4	all 40 🔳	12:50 *	.all 40 🔳	12:55 4	al 🕈 🔳
<		<		<	
Enter Verification Co	de	Set Passwor	d	Log In	
		Use 6-20 characters will	h a mix of letters and numbers	Hungary	
				Please enter y	our account
A verification code has been sent to your	enai			Password	
adamto.akosi@gmail.com Resend (56s)					
Didn't get a code?					
					Forgot Password
					G ()
					_
1					

4. Adăugare dispozitiv Împerechere cu cod QR (Recomandat)

Produsul acceptă numai rețeaua Wi-Fi de 2,4 GHz. Produsul NU acceptă rețeaua Wi-Fi de 5 GHz. Parola WiFi nu poate să conțină caracterele speciale ~!@#\$%^&(),- În consecință, configurați routerul dacă este necesar. Când configurați Wi-Fi-ul camerei, asigurați-vă că routerul, dispozitivul mobil și camera sunt cât mai aproape posibil pentru o configurare rapidă.

- Aplicația acceptă asocierea pe net a codului QR și conexiunea Wi-Fi. Alte opțiuni pot fi selectate și prin adăugarea dispozitivului. fig. 0
- Porniți camera video şi aşteptați mesajul sonor "Wait for Wi-Fi config *" (dacă nu ați auzit nimic, faceți clic pe butonul "reset" pentru a restabili setările din fabrică și încercați din nou).
- Când telefonul dvs. mobil este conectat la Wi-Fi, faceți clic pe butonul "Adăugați un dispozitiv sau pe butonul, + "de pe pagina principală a aplicației (Figura 1), selectați pictograma, Securitate și senzori "(Figura 2) -» "Cameră inteligentă", faceți clic pe butonul "Pasul următor" (Figura 3).



• Introduceți numele și parola Wi-Fi, apoi faceți clic pe "Confirmați" (Figura 4).

12:53 🗸			.al 🕆 🔳
<	Add Manually	Auto Scan	Ξ
Electrical		ideo Surveilland	
Lighting	۲	۲	۲
Sensors	Smart Carnena (WI-FI)	Smart Correra (Dual Band)	Smart Carnera (BLE)
Large Home Appliances	۲	8	990
Small Home Appliances	Smart Camera (40)	Swart Deorbell	Floodlight Camera
Kitchen Appliances	Base Station	N/R	DVR
Exercise & Health		Smart Lock	
Security & Video Serv.,			1
Gateway Control	Look (WO-PD	Look (Zigbee)	Lock (ELC)
Energy	1		
Entertainme nt	Lock (NB-4cT)		
Industry & Agriculture		Photo look	
Others	-		





Obraz 4

Când auziți "Connect Router", faceți clic pe butonul "Connect Internet" și așteptați conexiunea. Împerecherea cu succes, puteți seta numele și locația dispozitivului. (Acesta din urmă este important dacă aveți multe dispozitive.) Setarea rețelei WiFi de mare viteză poate fi conectată urmând pașii de mai sus, omițând figurile 5.

Jineți ecranul telefonului dvs. mobil în fața camerei (Figura 5), distanța dintre cele două ar trebui să fie de 15-20 cm. (Fig. 6) Nu scuturați telefonul mobil în timpul scanării, dar îl puteți apropia, sau depărta de cameră, cu mișcare lentă pentru o scanare reușită.





5. Descrierea funcției Previzualizare live

- 1. Configurare si functionare
- 2. Intensitate semnal Wi-Fi
- 3. Sunet ON/OFF
- 4. Calitate SD/HD
- 5. Full screen
- 6. Imagine ecran
- 7. Conversație voce
- 8. Înregistrarea imaginii actuale
- 9. Redare video
- 10. Găzduire în cloud
- Control PTZ (Camera poate fi rotită în mod arbitrar pentru a obține o perspectiva dorită. Puteți să vă deplasați în sus şi în jos şi puteți fixa colţurile între care doriți să vizualizați)
- 12. Alarmă de detectare a mişcării (Puteţi seta camera să vă anunţe când este detectată mişcarea sau puteţi urmări mişcarea prin rotirea camerei) Dacă nu vedeţi elementul de meniu, poate fi necesar să derulaţi în jos. Dacă setaţi nivelul de alarmă în funcţie de vizualizarea camerei, alarmarea va fi mai precisă)
- 13. Album foto



Faceți clic pe butonul de editare (simbol creion) din colțul din dreapta sus al paginii de control pentru a gestiona și configura dispozitivul.

- Nume dispozitiv modificați numele și locația dispozitivului;
- Împărtăşire dispozitiv împărtăşiţi acest dispozitiv cu alţii, introduceţi numerele de telefon mobil ale persoanelor; (Notă: numărul de telefon mobil introdus trebuie înregistrat cu un cont Tuya App).
- Informații privind dispozitivul pentru vizualizare: ID dispozitiv, intensitate semnal Wi-Fi, adresă IP, adresă Mac, fus orar dispozitiv.
- Detectarea mişcării Puteți seta comutatorul senzorului de mişcare şi sensibilitatea alarmei senzorului de mişcare.
- Setări card de memorie comutator.
- Achiziție de servicii cu valoare adăugată serviciu de stocare în cloud video (optional în functie de nevoile clientilor).
- Informații despre firmware Suportă actualizarea la distanță OTA (nu vă deconectați în timpul actualizării).
- Stocare în cloud video: După achiziționarea serviciului, dispozitivul poate cripta și încărca datele de înregistrare video pe server, iar utilizatorul poate vizualiza oricând videoclipul înregistrat în aplicație.



Î: Nu s-a putut adăuga dispozitivul în timpul asocierii la rețea?

R: Vă rugăm să vă asigurați că telefonul mobil și dispozitivul sunt conectate la routerul de 2,4 GHz. Asigurați-vă că ați introdus parola Wi-Fi corectă.

Î: Nu puteți adăuga dispozitivul nici după scanarea nouă?

R: Dacă nu puteți adăuga dispozitivul, vă recomandăm să reporniți dispozitivul sau să îl opriți și să încercați din nou.

Î: Nu puteți previzualiza?

R: Verificați intensitatea semnalului WiFi. Apropiați routerul de camera de supraveghere. Dacă tot nu funcționează, resetați dispozitivul și adăugați-l din nou.

Î: De ce este dispozitivul figurează încă în listă după resetarea dispozitivului?

A: Instrumentul de resetare restabilește doar configurația rețelei camerei și nu poate modifica configurația aplicației. Pentru a șterge camera, trebuie să o ștergeți din listă

Î: Cum să conectați camera la un alt router?

R: Mai întâi, conectați-vă la aplicație pentru a șterge și a reseta dispozitivul, apoi reconfigurați dispozitivul utilizând aplicația.

Î: De ce dispozitivul nu poate recunoaște cardul microSD?

R: Este recomandat să introduceți și să scoateți cardul SD după oprirea dispozitivului. Asigurațivă că cardul microSD se află în condiții normale de funcționare și că formatul este FAT32.

Î: Dispozitivul este online şi există un eveniment de alarmă, dar telefonul mobil nu poate primi informațiile?

R: Mai întâi, confirmați că notificarea este activată pentru aplicația dvs. în setările telefonului mobil. În circumstanțe normale, dacă este detectată o eroare, va apărea un mesaj în bara de notificare a telefonului mobil. Trebuie să setați un sunet de notificare şi vibrație pe telefonul vs. mobil. În plus, când vizionați transmisie în timp real în aplicație, nu veți primi alertă de la camera pe care o vizionați. Funcția de feedback şi de avertizare nu funcționează atunci când utilizați camera. Folosind algoritmul avansat, "push" pentru alarmare, vă puteți asigura că nu primiți mesaje frecvent inutile, dar camera înregistrează toate mesajele de alarmă şi videoclipurile.



Product Nr. BW2030

